
Ion Spa –laite
käyttöohje

Ominaisuudet:	kaksi ionipuhdistajaa ja infrapunavyötä
Jännite:	110-240V
Sulake:	1A
Virrankulutus:	100W
Käyttölämpötila:	15C-30C




A. Näyttöpaneelin näppäintoiminnot

Näyttöpaneeli



1. Käynnistysnäppäin, käyttäjä A.
2. Infrapunavyön käynnistys ja lämpötason säätö, käyttäjä A.
3. Hoitoohjelman valinta, käyttäjä A. (suositus, hoito 5)
4. Hoitoajan valinta, käyttäjä A.
5. Hoitoajan valinta, käyttäjä B.
6. Hoitoohjelman valinta, käyttäjä B. (suositus, hoito 5)
7. Infrapunavyön käynnistys ja lämpötason säätö, käyttäjä A.
8. Käynnistysnäppäin B (käyttäjä B).



A: Päävirtakytkin.
B: Sulake (kaksi kappaletta, toinen varalla)
C: virtajohdon liitin
D: Käyttöjännitekytkin (älä koske!)



E: Induktorin liitäntä, käyttäjä A
F: Rannelenkin liitäntä, käyttäjä A
G: Infrapunavyön liitäntä, käyttäjä A
H: Infrapunavyön liitäntä, käyttäjä B
I : Rannelenkin liitäntä, käyttäjä A
J: Induktorin plugi käyttäjälle B

B. Käyttöohjeet

Tässä laitteessa on kaksi hoitoyksikköä. Tämä mahdollistaa kahden henkilön hoidon samanaikaisesti.

näppäintoiminnot:

a) Oletushoitoaika on 30 minuuttia. jota voidaan säätää  ja  näppäimellä. Aika näkyy näytöllä **"TIME:30".**

b) Ennen käynnistystä pitää valita hoito-ohjelma, joka vaihtelee sen mukaan missä suhteessa negatiivisia ja positiivisia ioneita halutaan. Hoito-ohjelman voit valita "**MODE**" painikkeesta. "  " **ja "**  **". Suositus ohjelma 5.**

C. Käyttöönotto

1. Avaa laatikko, ota ulos laite ja induktori. Sijoita laite pöydälle tai muulle tasaiselle alustalle. Älä sijoita laitetta maton päälle..
2. Kytke virtajohto koneen taakse ja sitten seinäpistokkeeseen.
3. Täytä jalkakylpyastia vedellä niin että vesi peittää nilkoista 10-15 senttiä. Sijoita astia tuolisi eteen.
4. Kytke induktori koneen edessä olevaan oikeaan pistokkeeseen. Laita induktori sen jälkeen veteen.
5. Kytke vyö koneen edessä olevaan oikeaan pistokkeeseen ja laita se vyötärösi ympärille miellyttävän tiukalle. käytä aina jotain paitaa välissä. Esim. T-paita on sopiva.
6. Kytke rannelenkki koneen edessä olevaan oikeaan pistokkeeseen. Kytke rannelenkki sen jälkeen konetta lähimpänä olevaan ranteeseen. Varmista että rannelenkissä oleva metalli koskettaa ihoa. Laitetta voi käyttää kaksi henkilöä samanaikaisesti. Jos laitetta käyttää vain yksi henkilö, kytke ainoastaan yhdelle henkilölle induktori, vyö ja rannelenkki.
7. Kytke laitteeseen virta koneen takaa. **Älä vielä** paina "ON" nappulaa koneen edessä.
8. Valitse ohjelma painamalla "

" tai "

"; (suositus ohjelma 5).
9. Valitse vyön lämpötila painamalla "

" tai "

". (suositus kaksi palkkia)
10 Valitse hoitoaika "

" tai "

". suositus/oletushoitoaika 30 minuuttia.
12. Paina"

" aloittaaksesi hoidon.
13. Ripottele veteen merisuolaa tai suolavettä niin että ampeerimittari laitteessa asettuu välille 1.5 - 1.9.

D. Huomioitavaa

1. Älä koske laitteeseen jos kätesi ovat märät. kiinnitä huomiota turvallisuuteen.
2. Käytä pehmeää liinaa laitteen puhdistukseen, älä käytä vettä tai mitään kemikaaleja.
4. Paina nappuloita kevyesti välttääksesi niiden rikkoutumisen.

E. Kenelle laite ei sovellu?

Laite ei sovellu seuraaville henkilöille:

- Henkilölle jolla on sydämentahdistin tai muu vastaava, akkukäyttöinen laite
- Keinoelimen saanut henkilö
- Epilepsiaa sairastava henkilö
- Jotain sydänsairautta sairastava henkilö jolla on jatkuva lääkitys.
- Raskaana oleva tai imettävä nainen.
- Henkilöiden joilla on alhainen verensokeri tulisi syödä ennen hoitoa
- Alle 8-vuotiaiden lasten ei tulisi käyttää laitetta

käyttövinkkejä:

1. Käytä tavallista vesijohtovettä.
2. Aikuiset tarvitsevat 30 minuutin hoidon.
3. 8-15 vuotiaat lapset voivat käyttää maksimissaan 15 minuuttia kerrallaan vanhemman valvonnassa.
4. Voit käyttää laitetta joka toinen päivä 14 hoitokerran verran. Pidä sitten kolmen viikon tauko ennen toista hoitojaksoa.
5. induktori tulee pestä jokaisen hoitokerran jälkeen. Liota vähintään viisi minuuttia pesunesteessä ja harjaa tämän jälkeen tiskiharjalla juoksevan veden alla puhtaaksi. Induktori kestää noin 30-40 hoitokertaa jonka jälkeen se pitää vaihtaa uuteen. Uusia induktoreita voit tilata osoitteesta: www.puhdaskeho.fi

Vikatilanteet:

Ongelma	Ratkaisu
Toimintahäiriö	Tekninen tuki
LCD näyttö ei toimi	Tarkista virtajohto, tarkista sulake
Induktori ei toimi	Vaihda induktori uuteen kun olet tarkistanut kytkennät
Laite ei reagoi mihinkään napin painallukseen	Buuttaa kone eli ota virta pois laitteesta 10 sekunnin ajaksi ja yritä uudelleen.

TAKUU:

Laitteella on yhden vuoden takuu. Takuu voimassa ostopäivästä yhden vuoden eteenpäin.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Takuu ei kata käyttäjän aiheuttamia rikkoontumisia jotka ovat aiheutuneet esim. vääristä kytkennöistä tai kuljetettaessa laitetta väärin. Laitetta pitää käsitellä aina varoen ja kuljetettava sille sopivassa pehmustetussa laukussa.

© Lap Power Oy